



Input Device Bridge

Casi d'uso

Professore:
Gianvito Summa

Studenti:
Ismaele Antonio Pio Califano **73941**
Mario Rosa **73522**

Indice

Utente seleziona profilo utente	3
Utente crea un nuovo profilo utente	3
Utente gestisce profilo utente	3
Utente seleziona dispositivo	3
Utente monitora i segnali in tempo reale	3
Utente avvia il bridge	3
Utente ferma il bridge	4
Utente effettua click	4
Utente effettua scroll	4
Utente effettua trascinamento	5

L'applicazione deve consentire di svolgere i seguenti casi d'uso:

Utente seleziona profilo utente

- L'utente seleziona un profilo utente tra quelli presenti nell'archivio;
- Il sistema mostra il nome del profilo utente selezionato e applica le impostazioni relative a quest'ultimo.

Utente crea un nuovo profilo utente

- Tramite una voce di menu l'utente crea un nuovo profilo utente;
- Il sistema mostra in una finestra di dialogo i campi relativi al profilo utente;
- Il sistema crea un nuovo profilo utente, lo salva e aggiorna i dati.

Utente gestisce profilo utente

- L'utente gestisce il profilo utente selezionato;
- Il sistema mostra in una finestra di dialogo i dettagli del profilo utente;
- Il sistema salva le modifiche e aggiorna i dati.

Scenario alternativo:

- Nessun utente selezionato: se l'utente non ha selezionato alcun profilo utente, deve prima selezionarne uno, oppure crearlo.

Utente seleziona dispositivo

- L'utente seleziona il dispositivo da utilizzare;
- Il sistema inizia ad usare il dispositivo selezionato.

Utente monitora i segnali in tempo reale

- Il sistema mostra nella schermata principale un pannello di monitoraggio aggiornato in tempo reale con le seguenti informazioni:
 - Tipo di segnale ricevuto (continuo o discreto);
 - Stato corrente dell'interprete;
 - Latenza di elaborazione in millisecondi.

Utente avvia il bridge

- L'utente preme il pulsante di avvio nella schermata principale;
- Il sistema applica il profilo utente selezionato e avvia il bridge;
- Il sistema aggiorna l'interfaccia indicando che il bridge è in esecuzione.

Scenario alternativo:

- Nessun profilo selezionato: il sistema segnala un errore e non avvia il bridge.
- Nessun dispositivo selezionato: il sistema avvia il bridge e rimane in attesa di un dispositivo.

Utente ferma il bridge

- L'utente preme il pulsante di stop nella schermata principale;
- Il sistema ferma il bridge e interrompe l'elaborazione dei segnali;
- Il sistema aggiorna l'interfaccia indicando che il bridge non è in esecuzione.

Utente effettua click

Dispositivo continuo:

- L'utente fissa il punto sul quale vuole fare il click;
- Il sistema interpreta il segnale ed effettua il click.

Scenario alternativo:

- Se l'utente fissa per un tempo diverso da quello che ha precedentemente impostato, il sistema non effettua il click.

Dispositivo discreto:

- L'utente, dopo aver indicato tramite la griglia il punto nel quale vuole fare il click, mantiene attivo il segnale per un tempo che ha indicato in precedenza;
- Il sistema interpreta il segnale ed effettua il click.

Scenario alternativo:

- Se l'utente mantiene attivo il segnale per un tempo diverso da quello che ha impostato, il sistema non effettua il click.

Utente effettua scroll

Dispositivo continuo:

- L'utente fissa un punto per un tempo impostato;
- Il sistema interpreta il segnale ed entra in modalità scroll:
 - Se il puntatore si trova nella parte alta o bassa dello schermo il sistema effettuerà lo scroll in quella direzione;
 - Se il puntatore si trova nella zona centrale dello schermo per più di 3 secondi, il sistema esce dalla modalità scroll.

Scenario alternativo:

- Se l'utente fissa per un tempo diverso da quello che ha precedentemente impostato, il sistema non entra in modalità scroll.

Dispositivo discreto:

- L'utente mantiene attivo il segnale per un tempo che ha indicato in precedenza;
- Il sistema interpreta il segnale ed entra in modalità scroll:
 - Se il segnale è attivo per meno di un secondo viene invertita la direzione di scroll;
 - Se il segnale è attivo tra 1 e 2 secondi, il sistema esce dalla modalità scroll;
 - Se il segnale si mantiene attivo per più di due secondi, il sistema effettua lo scroll nella direzione preimpostata.

Scenario alternativo:

- Se l'utente mantiene attivo il segnale per un tempo diverso da quello che ha precedentemente impostato, il sistema non entra in modalità scroll.

Utente effettua trascinamento**Dispositivo continuo:**

- L'utente fissa un punto per un tempo preimpostato;
- Il sistema interpreta il segnale, esegue una pressione prolungata ed entra in modalità trascinamento;
- L'utente fissa un nuovo punto nel quale effettuare il rilascio;
- Il sistema effettua il rilascio ed esce dalla modalità trascinamento.

Scenario alternativo:

- Se l'utente fissa per un tempo diverso da quello che ha impostato, il sistema non effettua la pressione prolungata e non entra in modalità trascinamento.

Dispositivo discreto:

- L'utente indica, tramite la griglia, il punto nel quale vuole iniziare a fare il trascinamento, e mantiene attivo il segnale per il tempo indicato;
- Il sistema interpreta il segnale, esegue una pressione prolungata ed entra in modalità trascinamento;
- L'utente indica il nuovo punto nel quale vuole fare il rilascio;
- Il sistema effettua il rilascio ed esce dalla modalità trascinamento.

Scenario alternativo:

- Se l'utente mantiene attivo il segnale per un tempo diverso da quello che ha preimpostato, il sistema non effettua la pressione prolungata e non entra in modalità trascinamento.